

CHARGEUR DE BATTERIE POUR CLEANAIR

– 510030EUR



Chargeur de batterie pour ensemble de protection respiratoire Cleanair 2F Plus ou Cleanair 3F.

Important	Le chargeur n'est pas prévu pour une utilisation à l'extérieur, il doit s'utiliser uniquement à l'intérieur, à l'abri de l'humidité et de la pluie. Ne pas utiliser le chargeur dans un milieu explosif. Le chargeur doit être utilisé uniquement pour le chargement prévu par le fabricant. Le chargement Commence dès que le chargeur est relié à la prise de courant. A la fin du chargement, le chargeur se met automatiquement en cycle de maintenance et la batterie reste chargée.
Temps de charge	3 – 4 heures
Recharge de la batterie	1. Vérifier la tension du réseau d'alimentation 2. Branchez le chargeur sur la prise de courant 3. Reliez la batterie au chargeur par le connecteur placé au dos de la batterie. Le processus de charge est signalé par une lumière rouge . 4. Une fois la batterie chargée, la retirer du chargeur, puis débranchez le chargeur du réseau d'alimentation. Ne jamais laisser le chargeur branché si vous ne chargez pas de batterie. Il est indispensable de charger la batterie à une température de 0 à 45°C.