

Détails Techniques

ZENITH HI-VIZ

COQUE EXTERNE: P.P. Polypropylène COQUE INTERNE: HD Polystyrène BANDEAU: PA en nylon souffle

TAILLE: Universelle réglable de 53 à 63 cm CERTIFICATION: EN 397 EN 50365 (Classe 0)



400 g (sans accessoires)



-30°C / +50°C

SC2 COQUILLES ANTIBRUIT

Fixation des adaptateurs à baionnette au casque Universel 30 mm Régulation de taille téléscopique Certifié pour l'usage avec les casques KASK



271 g **SRR** > 26-30 dB (A)



MATERIEL: Metal

CERTIFICATION: EN 1731/ANSI Z87.1 TRANSMISSION LUMIERE: 50%



100 g





Technologie du Zenith HI VIZ



PROTECTION CONTRE CHOC ELECTRIQUE: Casque qui fournit protection contre les risques électriques pour l'utilisation à proximité de systèmes basse tension avec des tensions allant jusqu'à 1500 V DC ou 1000 V AC.



REFLECHISSANTS: Autocollants réfléchissants haute visibilité.



CLIPS LUMINESCENTS: Casque equipé de clips de fixation luminescents externes pour lampe en résine acétate à haute ténacité, avec un accroche frontal anti-dérapant compatible avec toutes les lampes frontales avec bande disponibles



JUGULAIRE EN 397: Jugulaire à 4 points d'accroche. Fixée à la coque sans l'aide d'aucun rivet metallique et croisée à l'arrière pour un meilleur réglage du casque à la tête. Fermeture et ouverture à déclenchement rapide conforme à la norme EN 397. Equipée d'un séparateur lateral pour régler la longeur des sangles.



JUGULAIRE EN PIEL ECO: La mentonnière est en piel éco. La jugulaire antiallergique et lavable est extrèmement comfortable, elle évite l'irritation de la peau.



BAGUE POUR SUPPORTER LE CASQUE: Jugulaire equipée de bague pour l'accrochage du casque au harnais.



SANITIZED®: Le traitement Sanitized® agit comme un déodorant interne qui prévient la formation des mauvaises odeurs. Grâce à sa fonction hygiénique, il prévient efficacement de la proliferation des bactéries, en augmentant la fraîcheur et le confort du tissu en contact avec la peau.



FAST 3DRY: Tissu high-tech 3D qui sèche très vite, il aide la dispersion de l'humidité à l'extérieur en donnant une agréable sensation de fraicheur.



UP & DOWN 2.0: Le système de réglage innovant et exclusif Up & Down garantit un serrage précis et confortable qui épouse la forme de la zone nucale. Une molette centrale et deux ailettes latérales permettent de régler le casque non seulement en largeur mais également en hauteur et en inclinaison.



VISIERE: Equipée avec système d'accrochage pour visière Zenith.



COQUILLES: Equipées de fentes integrées pour coquilles avec adaptateur à baïonnette. Compatibles avec les coquilles KASK.

FR

Technologie des coquilles antibruit SC2

Les protections antibruit SC2 jaunes sont adaptées pour les environnements à niveau de bruit (dB) moyen-haut. C'est le choix idéal en cas d'exposition aux bruits à haute fréquence. Elles sont recommandées pour de nombreuses situations, comme : les métiers du bâtiment et de la construction, l'usage forestier, les zones industrielles, les zones de production, l'agriculture, etc.



YFI	$I \cap VV$	_ \//H	POOOO?

SC2 Cap mounted, EN 352-3:2002, Weight 271g. PZT GmbH Notified Body: 1974												
Frequency Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Н	М	L	SNR
Mean Attenuation	15,0	15,0	21,0	28,1	35,3	34,0	34,0	37,3				
Std. dev	4,1	2,6	3,1	3,5	4,0	3,8	4,5	4,4	31	27	19	29
APV	10,9	12,4	17,9	24,6	31,3	30,2	29,5	32,9				

Technologie de la visière Zen PM / MM

L'écran facial grillagé – au tissage hexagonale, assure la plus haute transparence pour une sécurité majeure même en condition de faible visibilité. La visière protège contre les abrasions et les particules de poussière et doit se placer proche du visage pour une protection supérieure. Le fluxe d'air interne garantit une micro-ventilation active, donnant une sensation de confort. Cette visière est idéale aussi avec des lunettes correctrices superposées et est compatible avec les casques suivants : Zenith ; Zenith BA, Zenith BA AIR, Zenith PL.

Informations Additionelles







3 ans de la date d'achat.

DUREE DE VIE

10 ans de la date de production (la date est imprimée sur une etiquette présente à l' interieur du casque).

Inspectez régulièrement le casque pour déceler des dommages éventuelles. Des fissures, décollements, déformations ou écaillages constituent des éléments importantes dans la révision de l'état du casque.

NETTOYAGE

Utiliser exclusivement de l'eau, du savon neutre et un chiffon doux et propre. Le rembourrage interne peut être lavé à la main avec de l'eau froide ou en machine (max 30°C). Éviter absolument l'utilisation de détergents chimiques et de solvants.

STOCKAGE

il est préférable de garder le casque à l'abri de la lumière directe et loin de toute source de chaleur.

APPLICATION D' ADHESIF

Ne pas appliquer d'adhésifs, de solvents, d'étiquettes autocollantes ou de vernis, qui ne se conforment pas aux spécifications du fabricant. Toute modification impropre peut altérer la fonction protective.

Accessoires



WVI00007 VISIÈRE ZEN



WVI00008 VISIÈRE FULL FACE



WVI00012 VISIÈRE FULL FACE AIR



WPA00006 MOUSSE INTERNE DE RECHANGE



WPA00007 MOUSSE HIVERNALE



WAC00026 SAC PORTE CASQUE

